

Notice de réglage EVSD-SQ-PRO

- 1) Veuillez d'abord à valider l'électrovanne de freins ou le servo séquenceur et le récepteur.
- 2) Confirmer d'abord que l'électrovanne de freins est sur le mode anti-verrouillage.
- 3) Récepteur allumé



- Appuyer et maintenir le bouton Menu pendant 3 Secondes
- Affichage sur l'écran "SET et PSI" en mode clignotant
- Appuyer sur le bouton "Menu" 2 fois
- Réglage suivant Anti Verrouillage des Freins
- Affichage sur l'écran "BK et OFF" en mode clignotant
- Appuyer sur le bouton INC ou DEC pour choisir le mode ON
- **Emetteur allumé**
- Appuyer sur le bouton "Menu"

Etape suivante:

Réglage de la course "1.10" et "A" en clignotant, Veuillez à mettre la commande de l'émetteur en position basse.
(Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur limite minimale pour le freinage).

- Appuyer sur le bouton "Menu"

Etape suivante:

Réglage de la course "1.90" et "A" en clignotant, Veuillez à mettre la commande de l'émetteur en position haute.
(Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur limite maximale pour le freinage).

- Appuyer sur le bouton "Menu"

Etape suivante:

Affichage sur l'écran "1.10 et "B" en clignotant

Veuillez régler la commande de l'émetteur sur la position souhaitée.

Si vous devez modifier, veuillez appuyer sur le bouton retour "MANU"

Appuyer sur le bouton "Menu" pour marquer le réglage définitif

Nota:

En fonction freinage, le seuil minimal de freinage peut être réglé à 10% de la course de l'émetteur.

Le seuil maximal de freinage peut être réglé à 90% de la course de l'émetteur.

Nous pourrions presque atteindre le freinage total,

Ceci assure le fonctionnement des freins en mode par impulsion (proportionnel), cela commence à être effectif

A 10% jusqu'à 90% du déplacement de la commande de l'émetteur.

De 0 à 10% l'électrovanne est fermé, de 90 à 100% l'électrovanne est entièrement ouvert,

Ce qui empêche des déperditions d'air sur le circuit de freins.

- Le réglage de ce mode implique une consommation d'air importante.
- Ce cas d'utilisation de l'électrovanne, veuillez à choisir "OFF".